

AF102

OZONE GENERATOR



THAILAND
BOARD OF
INVESTMENT

www.alco-tec.co.th



02-862-0959

Alcotec International Co., Ltd.

Model : AF 102

Specification



SYNERGY AF 102

จากผู้ผลิตเครื่องโอโซน สำหรับใช้งานอุตสาหกรรม เจ้าของเทคโนโลยีของตนเอง รับประกันได้ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

- ใช้ได้ทั้งบ้านอยู่อาศัย สำนักงาน ห้องประชุมสัมมนา โรงงาน อุตสาหกรรม
- กำลังผลิตสูงสุด 38,000 mg / hr.
- ปรับตั้งค่าโอโซนได้ 3 ระดับ
- ชุดผลิตก๊าซโอโซน แบบ Open Tube Corona Discharge
- ใช้พัดลม เป็นตัวเป่าอากาศให้แก่ชุดผลิตโอโซน และนำส่งก๊าซโอโซน
- มี Timer สำหรับตั้งระยะเวลาทำงานของเครื่องผลิตโอโซน ได้นานถึง 180 นาที
- มีหูหิ้วสำหรับการเคลื่อนย้ายได้ง่าย

คุณสมบัติ

- บำบัดกลิ่นควนบุหรี่ กลิ่นขยะ กลิ่นอับกลิ่นน้ำเสีย กลิ่นสี
- กำจัดเชื้อโรค, แบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา, โควิด 19 และสลายมลพิษที่ตกค้างในอากาศ
- ฟอกอากาศ ทำให้อากาศสดชื่น

ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และ กำจัดกลิ่น


- ห้อง 10-30 ตร.ม. ใช้เวลา 2.5-7.5 นาที
- ห้อง 30-50 ตร.ม. ใช้เวลา 7.5-12.5 นาที
- ห้อง 50-100 ตร.ม. ใช้เวลา 12.5-25 นาที
- ห้อง 100-150 ตร.ม. ใช้เวลา 25-37.5 นาที
- ห้อง 150-200 ตร.ม. ใช้เวลา 37.5-50 นาที



Model : AF 102

Specification

Air Purifier Ozone Generator SYNERGY model AFM 1.0

Item	Unit	 AF 102
Ozone output (max.)	mg/hr	38,000
Adjustable Ozone Output	Level	3
Power Plug Type	-	3 pin power cord
Input Voltage	VAC / Hz	220VAC / 50Hz
Input Current (max.)	A	1.0
Power Consumption	Watt	<220
Coverage area	m ³	700 - 1,500
Installation	-	Portable
Air flow rate	CFM	180
Ozone Technic	-	Corona Discharge
Supply Gas	-	Ambient Air
Fuse of power supply	A	3
Dimension (mm) (W x L x H)	mm	200×340×250
Operating Environment	Temperature	10 °C - 35 °C
Cabinet material	-	Paint coated steel
Net Weight	Kg.	4.7