

ENHANCE SAFETY FOR LIFE

AFM 1.0

OZONE GENERATOR



THAILAND
BOARD OF
INVESTMENT



ALCO-TEC.CO.TH

Model : AFM 1.0

Specification



SYNERGY AFM 1.0

จากผู้ผลิตเครื่องโอโซน สำหรับใช้งานอุตสาหกรรม เจ้าของเทคโนโลยีของตนเอง รับประกันได้ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

- ใช้ได้ทั้งบ้านอยู่อาศัย สำนักงาน ห้องประชุมสัมมนา โรงงาน อุตสาหกรรม
- กำลังผลิตสูงสุด 1,000 mg / hr.
- ชุดผลิตก๊าซโอโซน แบบ Open Tube Corona Discharge
- ใช้พัดลม เป็นตัวเป่าอากาศให้แก่ชุดผลิตโอโซน และนำส่งก๊าซโอโซน
- มี Timer สำหรับตั้งระยะเวลาทำงานของเครื่องผลิตโอโซน ได้นานถึง 180 นาที
- มีหูหิ้ว สำหรับการเคลื่อนย้ายได้ง่าย

คุณสมบัติ

1. บำบัด กลิ่นควนบูหรี กลิ่นขยะ กลิ่นอับกลิ่นน้ำเสีย กลิ่นสี
2. กำจัดเชื้อโรค, แบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา, โควิด 19 และสลายมลพิษที่ตกค้างในอากาศ
3. ฟอกอากาศ ทำให้อากาศสดชื่น

การกำจัดกลิ่น

- ห้อง 10-18 ตร.ม. ใช้เวลา 50-90 นาที
- ห้อง 18-36 ตร.ม. ใช้เวลา 90-180 นาที

ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

- ห้อง 10-18 ตร.ม. ใช้เวลา 100-180 นาที



Model : AFM 1.0

Specification

Air Purifier Ozone Generator SYNERGY model AFM 1.0

Item	Unit	 AFM1.0
Ozone output (max.)	mg/hr.	1,000
Adjustable Ozone Output	Level	N/A
Power Plug Type	-	3 pin power cord
Input Voltage	VAC / Hz	220VAC / 50Hz
Input Current (max.)	A	0.3
Power Consumption	Watt	<70
Coverage area	m ³	36 - 90
Installation	-	Portable
Air flow rate	CFM	39.4
Ozone Technic	-	Corona Discharge
Supply Gas	-	Ambient Air
Fuse of power supply	A	3
Dimension (mm) (W x L x H)	mm	105x205x205
Operation Environment	Temperature	10 °C - 35 °C
Cabinet material	-	Paint coated steel
Net Weight	Kg.	1